




ポモドーロタイマー (重力感知式) 取扱説明書



ボタン・スイッチの説明



- SET : 短押しで設定モードに入ります。
- UP : 短押しでカウントアップを開始します。約5秒長押しすると、出荷時の設定時間に戻ります。
- ＋ : 設定中に短押しで数値を上げ、長押しで素早く上げます。
- － : 設定中に短押しで数値を下げ、長押しで素早く下げます。
- ＋－ : 設定中に「＋」と「－」を同時に長押しすると、数値を0にリセットできます。
- 3段階スイッチ1 : 1. 電源OFF 2. 電源ON・振動なし 3. 電源ON・振動あり
- 3段階スイッチ2 : : ミュート : 小音量 : 大音量
- Type-Cポート : 充電用ポート
- REBOOT : 再起動用リセット穴。ピンなどで軽く押すと、本体を再起動できます。

カウントダウン

プリセット時間



カウントダウンの一時停止・再開



カウントダウンのリセット



通知表示



通知を止める



カスタムカウントダウン




ストップウォッチ



電源・振動切替




3段階音量調整



待機モード



充電・バッテリーについて



出荷時設定に戻す



E00Q 保証について

本製品は ご購入日より1年間の安心保証 付きます。
不具合時は 修理または新品交換 にて対応いたします。
お問い合わせ: support@e00q.jp